






UŽIVATELSKÝ MANUÁL

pro zásobník na papírové role Primasoft Rollautomatic

Pro papírové role s šířkou 195 - 203 mm a průměrem dutinky 36 mm.



- 1) Musí být dodržena minimální výška umístění zásobníku na zeď, a to 130 cm a maximální 160 cm.

Při nedodržení této výšky dochází k vytahování ručníků směrem k sobě a jejich špatnému odvíjení.



- 2) Do zásobníku Rollautomatic je možné použít pouze výlučně ručník v roli značky Primasoft Rollautomatic o šířce 195 - 203 mm. Použití jiné šíře není možné! Zásobník je použitím jiné šíře nevratně poškozen a není možné uplatnit reklamaci na jeho nefunkčnost.

- 3) Role do zásobníku je třeba umístit dle nákresu v manuálu. Rozevřete držáky na obou stranách a vložte roli. Dle nákresu zaveďte papír a otáčejte kolečkem na straně.



- 4) Bezvadná funkčnost zásobníku je zaručena plynulým a jemným tahem kolmo dolů oběma rukama dle nákresu na zásobníku.

Při dlouhodobém užívání hrubých a prudkých tahů dochází k nadměrnému odvíjení role a následnému namotávání papíru na válce uvnitř zásobníku.

Při nesprávném odvíjení papíru nebo dokonce špatnému řezání útržků je třeba otevřít přední kryt a namotaný papír z válců sejmout a vyčistit. Poté je opět zaručen bezproblémový chod zásobníku.