

Návod na instalaci a údržbu CN dávkovačů tekutých mýdel

ZKMDV010099, ZKMDV005098, ZKMDV005099, a další verze

Otevření dávkovače

K otevření použijte příložený klíč, kterým stlačíte dva vnitřní zámky a potom odklopíte vnější kryt směrem dolů. Vloženou nádobku s víčkem a s pumpou na spodku můžete vyjmout směrem vzhůru po stlačení plastové západky, která je součástí zadní stěny viz obr. 2.

Upevnění

Dávkovač umístěte na stěnu cca 10 cm nad umyvadlo, viz obr. 1

K připevnění jsou u dávkovače přiloženy 3 vruty s hmoždinkami.

V případě potřeby lze připevnit dávkovač na stěnu oboustrannými samolepkami, pro spolehlivé uchycení však doporučujeme použít k samolepkám alespoň jeden – horní vrut.

Zprovoznění

- 1) Zatlačte na západku a vyjměte vnitřní nádrž z rámu, viz obr. 1
- 2) Nalejte do nádržky trochu vody a několikrát stlačte výdejní hubici, až se pumpa zaplní vodou a vystřikuje z výdejního otvoru.
- 3) Potom zbytek vody vylejte a naplňte do zásobníku tekuté mýdlo
- 4) Vložte zásobník do rámu, přiložte poklici a uzavřete předním krytem s tlačítkem
- 5) Několikrát stlačte tlačítko, abyste z prostoru pumpy vytlačili vodu a zkontrolovali dávkování

Údržba

Provádějte nejméně 1x ročně nejlépe po spotřebování mýdla, při vniknutí nečistot, nebo při poruchách typu protékání. Čištění provádějte vodou teplou maximálně 60°C, jinak hrozí poškození dávkovače.

- 1) Zatlačte na západku a vyjměte vnitřní nádrž z rámu, viz obr. 1
- 2) Propláchněte nádržku vodou a odstraňte případné nečistoty
- 3) Výtakovou hubici otočte proti směru hodinových ručiček (obr. 2) a vyjměte pružinku s gumovým těsněním, viz obr. 3.
- 4) Naplňte nádrž vodou a propláchněte celou pumpu tak, aby se vyplavily nečistoty.
- 5) Do výtakového otvoru vložte gumové těsnění s pružinkou a hubici uzavřete pootočením ve směru hodinových ručiček, viz obr. 4.



Obr. 1



Obr. 2

- 6) Výtokovou hubici otočte proti směru hodinových ručiček a vyjměte spolu s pružinkou a gumovým těsněním

Nádržka a pumpa se správnou polohou vkládání výstupního ventilku (obr. 3).



Obr. 3

Gumový hříbek musí dosedat na „O“ kroužek v tělese pumpy (obr. 4).

Pokud vyjmete z tělesa i „o“ kroužek, po vyčištění lůžka je třeba jej do lůžka důkladně zatlačit, i zde může být nečistota a mýdlo tudy může protékat, v provozu se to ale stává ojediněle.



Obr. 4

Seznam dostupných náhradních dílů a příslušenství

[Náhradní sada pro CN dávkovače mýdla](#)

[Náhradní klíče pro dávkovače CN - sada](#)

[Pevný klíč k zásobníkům](#)

[Chromové tlačítko k CN dávkovačům pěnového i tekutého mýdla](#)

[Náhradní pumpa pro CN dávkovače tekutého mýdla 0,5 l](#)

[Náhradní pumpa pro CN dávkovače tekutého mýdla 1 l](#)

Cormen s.r.o.
Průmyslová 1420
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel. +420 566 550 961-2
http: www.cormen.cz