

WOPA dávkovač suspenzí

Návod na použití

Nástěnné dávkovače Wopa jsou určeny pouze k dávkování tekutých mycích suspenzí pro mytí silně znečištěných rukou.

Montáž:

Pomocí přiloženého klíče otevřete dávkovač vyklopením celé přední stěny a vyjmete nádrž s dávkovací hubicí. Dávkovač připevněte na zeď pomocí 4 vrtů, nejméně 10 cm nad umyvadlo. Nádrž plňte otvorem, který po naplnění opět uzavřete. **Při plnění používejte pouze originální suspenze v neředěné podobě!** Po nalití suspenze, proveďte odvzdušnění dávkovací hubice. Zmáčknutím hubice mezi prsty z ní vytlačte vzduch a následně po vložení nádrže do zásobníku několika stisky tlačítka až "Na doraz" odvzdušnění dokončete. **Pozor! Při odvzdušňování může dávkovač prskat, zakryjte proto jeho ústí dlaní.** Po správném odvzdušnění musí být dávka na jedno zmáčknutí cca 1,5 ml a dávkovač neprská. Při odvzdušňování spotřebujete cca 20 - 50 ml suspenze, doporučujeme proto včas doplňovat originální suspenzi tak, aby nedocházelo k zavzdušnění. Pro běžné dolévání, není třeba dávkovač ani odvzdušňovat, ani vyjímat nádrž z dávkovače.

Na jedno plné stlačení dávkovač dávkuje cca 1,5 ml suspenze což je dávka, která stačí na omytí běžného znečištění rukou. Pro větší znečištění použijte 2 až 3 dávky, případně mytí opakujte. Jelikož se zbytky suspenze z přepravní nádoby špatně odstraňují, doporučujeme přepravní obal se zbytkem suspenze nechat delší dobu stát v poloze dnem vzhůru, a pak zbytek doplnit. Suspenzi neřeďte vodou, došlo by k jejímu rozpadu a následně k ucpání dávkovače.

Čištění dávkovače:

Při včasném doplňování originální suspenze nevyžaduje dávkovač žádnou údržbu. Jedenkrát ročně jej doporučujeme při vyprázdnění vyčistit a propláchnout. Vyčištění provádějte vždy při přechodu na jiný druh suspenze, nebo při ucpání dávkovače. Vyšroubujte matici s dávkovací hubicí a vyjměte vložku s horním membránovým ventilem. Vytlačte zbytky suspenze z hubice a vše vypláchněte vlažnou vodou - to pro běžné čištění a při změně suspenze stačí. V případě že dojde k ucpání spodního ventilu dávkovací hubice, mechanicky jej vyčistěte a potom jej zasuňte zpět tak, aby trubice ventilu vstoupila až na dno, do výtokového otvoru dávkovací hubice. **Pozor ! Používané nástroje nesmí mít ostré hrany, aby nepoškodily pružné díly pumpy.**

Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu a přejeme bezproblémový provoz.

Dodává:

CORMEN s.r.o., Průmyslová 1420, Bystřice nad Pernštejnem, tel: +420 566 550 961, e-mail: info@cormen.cz

www.cormen.cz

